

昆仑海岸

目录

1 前言	2
2产品简介	2
2.1 产品特点	2
2.2 外形尺寸	3
2.3 技术参数	3
2.4 订货编码	5
2.5 工作原理	5
3 安装调试	5
3.1 安装	5
3.2 调试	6
4 质量保证	10



1前言

非常感谢您选择我中心的产品,使用前请仔细阅读使用说明书。JCS 系列超声波物位变送器型号众多,各有特点,这在说明书中有详细的描述。您在使用中,无论遇到何种问题,请联系我们,我们的工程师会及时给您解答和说明。

通讯地址及联系方式

北京昆仑海岸传感技术中心 地址:北京市海淀区清华园三才堂乙-7号

电话: 010-8267 1108 传真: 010-6253 3666 邮编: 100084

免费咨询电话: 010-800 810 0265

网址: www.sensor.com.cn

E-Mail: <u>Support@sensor.com.cn</u>

同时也希望您登陆我们的网站,查看 JCS 系列超声波产品。

网站: www.sensor.com.cn 或 www.automation.com.cn

本公司保留升级权利,届时可登陆网站察看有关资料,如与实际不符时,请和我们联系。

2产品简介

JCS 系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,而且具有温度补偿功能。可广泛用于制造、电力、冶金、建材、化工、粮食、仓储、船舶、纺织、交通、勘探、食品加工等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。

2.1 产品特点

- 外壳采用特殊防腐材料处理, 防腐性能强;
- •密钥保护功能;
- 在线自校正功能;
- 环境温度测量补偿;
- 正迁移量设置功能:
- •智能信号处理技术,可适应多种工况环境;
- 具有 10°、12°的窄声波投射角,确保精确的测量:
- •2×8字符高亮、高清晰、低功耗液晶显示;
- · 4LED 数码指示灯指示工作状态:
- 近端按键控制,人机界面友好,易于操作;
- 24VDC±10%工业标准供电:
- 可选电流、RS485 输出;
- 大规模集成电路与模块化设计相结合,减少分立元件,提高设备可靠性;
- 过压及防雷保护设计,提高设备的抗干扰能力;
- •一体化设计,外形小巧,实用美观;
- 直管螺纹结构,安装连接方便。




2.2 外形尺寸



JCS-02 系列

JCS-04N/08N/08NF/12N 系列





2.3 技术参数



注: 订货时如没有说明,即不配备法兰,需要时根据用户具体要求而定。

型号	JCS-02	JCS-04F	S-04F JCS-08F JCS-04N JCS-08N		JCS-08N/NF	
最大量程	2m (液体)	4m (液体)	8m (液体)	4 m(液体)	8m (液体)	
盲区	0.3 m \sim 0.4m	0.3 m \sim 0.5m	0.6 m \sim 0.8m	0.3 m∼0.5m	0.3 m~0.5m 0.6 m~0.8m	
准确度	±0.5%	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$	±0.5%	
工作频率	40 kHz	75kHz	50kHz	75kHz	50kHz	
介质温度	-30°C∼+80 °C	-30℃~+80℃	-30℃~+80℃	-30℃~+80℃	−30°C∼+80°C	
环境温度	_30℃~+80 ℃	-40°C∼+80°C		-40°C∼+80°C	-40℃~+80℃	
相对湿度	0∼100%RH	0∼100%RH	0~100%RH 0~100%RH 0~100%RH		0∼100%RH	
工作压力	0.1Mpa	0.1Mpa 0.1Mpa 0.1Mpa		0.1Mpa	0.1Mpa	
现场显示	•	2×8 LCD	2×8 LCD	2×8 LCD	2×8 LCD	
温度补偿		30 −10°C∼+80°C −10°C∼+80°C		-10°C∼+80°C	-10℃~+80℃	
最小分辨率	2mm	2mm	3mm	2mm	3mm	
开角(-3dB)	12°	10°	12°	12°	12°	
防腐性能	不防腐	气体防腐	气体防腐	方腐 气体防腐 气体液体		
变送器外壳 材料	ABS	铸铝	铸铝	PBT	PBT	
安装连接	M36×1.5	外直管螺纹 G2 1/4	外直管螺纹 G2 1/4	外直管螺纹 G2 1/4	外直管螺纹 G2 1/4	
输出	(4~20)mA	(4∼20)mA LCD	(4∼20)mA LCD	(4∼20)mA RS485 LCD	(4∼20)mA RS485 LCD	
显示类型	液位/物位	液位/物位	液位/物位	液位/物位	物位 液位/物位	
最大负载	24VDC 750 Ω					24VDC 750 Ω
最大功耗	2W	3W	5W	3W	5W	
直流供电	(18∼24)V	(18∼30)∀	(18~30)V	(18~30)V	(18∼30)∀	



昆仑海岸

2.4 订货编码

产品代码		说明			
JCS-				产品系列代码	
量程				两位数字(单位是米)	
		F		气体防腐,铸铝结构	
		N		气体防腐, PBT 结构	
		NF		液体防腐, PBT 结构	

说明: 量程小于 10m 时,第一位数字用 0表示,如 08表示 8m 量程。

2.5 工作原理

超声波物位变送器发射的声波信号到达物料表面即反射,反射波信号回传又被传感器接收,测量出这一过程所需的时间 T,根据超声波的传播速度 V,根据下面的公式就可求出换能器与物料表面的距离 S。

声波传输距离 S 与声速 V 和传输时间 t 之间的关系可用公式表示:

公式: S=V × t/2 其中: V=V0+0.6T

其中: V0:表示温度为 0 摄氏度时声音在空气中的传播速度;

t: 表示超声波发射和接收一次的时间;

T: 表示介质温度,单位为摄氏度;

3 安装调试

将超声波物位变送器垂直安装于物料上方,使物位变送器发出的声波直射物料。

3.1 安装

安装时要特别注意:


- 1)在充满料仓时,把物位变送器安装在风速最低点。
- 2) 声波受风速影响,如果风速太大,建议加上防风装置。
- 3) 仓体的直径或物位变送器安装的管道直径不可太小,以免发射波被仓壁反射造成干扰。
- 4)在室内使用时,照明电路和灯具尽量不要安装得太接近物位变送器,建议距离大于2米。
- 5)不要使用金属法兰或螺纹对变送器进行安装固定。

(1) 液体仓中的安装

变送器不要安装在入料口上方,高度应高于溢流口,并和入料口仓壁保持一定的距离。 如图 1 所示。

(2) 固体仓中的安装

物位变送器应对着入料口方向,保持和仓壁一定的距离,并尽可能选择一个与放料或入料时物料形成的凹凸面垂直的角度,以保证测量的准确,超声波辐射方向应避免穿过料流,如图 2 所示;不要把它安装在干扰反射波太强的地方(如仓内结构件造成的强反射),如图 3 所示。






昆仑海岸

(3) 盲区

最高贮料表面不得超过盲区,否则将无法准确测量,如图 5 所示。初始安装时要对物料可能到达的最高位置进行估计,使变送器的发声面距最高物料表面的距离大于盲区值,从而保证在整个物料变化范围内都能准确测量。



M 盲区

- D 传感器到物料表面的距离
- L 仓内的液位
- F 最高物位
- E 测量范围
- L=E-D仓内实际液位

图 5 盲区

(4) 安装


螺纹连接: 直管螺纹 G2 1/4;

法兰连接:根据客户的具体要求而定。

3.2 调试

(1) 接线方法:

旋开物位变送器接线盒(侧盖),可见到接线端子板,如下图所示。



注: 在安装现场使用的供电接地须良好!

JCS-02 JCS-04F/08F JCS-04N/08N/08NF


JCS 系列超声波物位变送器端子接线图




昆仑海岸

(2) 参数输入:

1) JCS-04F/08 F 系列液晶显示:



2) JCS-04N/08N/08NF/12 N/12NF 系列液晶显示:




LCD 上显示的为测量距离值,可以根据用户的需要将显示值设置为液位、物位值,电流值等:

距离值、液位值和物位值单位为毫米 (mm), 4 位有效数字; 电流值单位为微安 (μA), 5 位有效数字。



昆仑海岸





参数设置说明:

输出形式切换

在参数项 OUTPUT 中使用加减键可以切换输出形式

- 字母 D 代表 Distance (距离), 当显示值改为 D=XXXX 时,表示测量的零点对应的输出小于满度对应的输出,即正比输出;
- 字母 L 代表 Level (液位、料位), 当显示值改为 L=XXXX 时,表示测量的零点对应的输出 大于满度对应的输出,即反比输出;

显示单位切换

在参数项 Dis...中使用加减键可以切换显示单位

• 使用加减键可以切换显示单位量纲,dis.mm 表示显示的单位量纲为毫米,dis.mA 表示显示的单位量纲为毫安,设置此参数时不会改变输出对应关系;

量程修改

在参数项 M->OUT 中使用加减键可以调节量程及报警门限

- •用于调节输出量程的部分,出厂设置 Z(零点)为 0000, F(满度)为 XXXX,用户需要修改时,直接将 Z(零点)和 F(满度)调节为所需数据即可;
- •用于调节输出报警门限的部分, H(上限)和L(下限)可以根据需要修改,但H(上限)不可超过满度值,L(下限)不可低于零点值;
- 需注意的是: 所选用产品的满量程只可增加 1m,同时满度数值不可小于零点数值,且满度与零点之间的差不可小于 1m;

测量偏移

在参数项 Measure 中使用加减键可以对测量值进行修正

• 字母 C 表示测量偏移值,调节 C 的数值可以根据现场的情况进行修正;

响应速度

在参数项"Num="中使用加减键可以调节响应速度

对应的数值越小响应速度越快,反之则慢,一般推荐使用出厂设置值,如有需要可酌情更改;

注:

- 1、参数保存后变送器软件自动复位。
- 2、根据型号不同,部分功能在出厂前是屏蔽的。
- 3、可以按照如上操作设置零点偏移参数,或者联系我们取得技术支持。



4 质量保证

型号 (Model): 名称 (Name): 保质期(Guarantee Period): 壹年(One Year)						
质保内容(Guarantee Range):						
1. 免费维修(Free Repair)。						
2. 使用不当引起的故障,收取材料费。 (Taking material fee because of the fault of unmerited use)						
质检章(Check Acceptation Badge):						
检验员(Checker):						
出厂日期(Ex-factory Date):						